

Les microscopes

Listes des microscopes

Système	Windows	Localisation	Montage réseau
CL1 - SP8	Windows 7	Galériens - étage -1 - Hall Vouté - salle 13	\\regalec.local.imev-mer.fr\localdata
CL2 - Stellaris 5	Windows 10	Jean Maetz - étage 1 - salle 33	\\scylla.local.imev-mer.fr\localdata
EH1 - Hitachi	Windows 10	Vieille Forge - étage 2 - salle 250	\\dragonet.local.imev-mer.fr\localdata
LV1 - LS2	Windows 10	Galériens - étage 1 - salle 234	\\marlin.local.imev-mer.fr\localdata
TZ1 - Observer	Windows 7	Jean Maetz - étage 2 - salle 36	\\kraken.local.imev-mer.fr\localdata
TZ2 - Axio 200M (future Nikon)	Windows 10	Galériens - étage 1 - salle 234	\\mandoule.local.imev-mer.fr\localdata
WO1 - BX51	Windows 11	Jean Maetz - étage 2 - salle 37 BIS	\\esquinade.local.imev-mer.fr\localdata
WZ1 - Imager A2	Windows 10	Galériens - étage 0 - salle 122	\\cigale.local.imev-mer.fr\localdata
BZ1 - Stemi 508	Windows 10	Galériens - étage 0 - salle 122	\\dorade.local.imev-mer.fr\localdata
SG1 & BL1 - M205 FA	Windows 11	Galériens - étage 1 - salle 234	\\corp.local.imev-mer.fr\localdata
SG2	Windows 10	Galériens - étage -1 - Hall Vouté	\\mako.local.imev-mer.fr\localdata

Comment se connecter ?

Windows

Pour cela, il faut ouvrir l'Explorateur et se positionner sur "**Ce PC**". L'option "**Connecter un lecteur réseau**" est accessible en cliquant sur le bouton "... " dans l'Explorateur de fichiers.

Un assistant s'exécute. Il faudra **choisir une lettre de lecteur et préciser le chemin réseau vers le partage à associer au lecteur réseau, par exemple**


`\\dorade.local.imev-mer.fr\localdata`

Deux autres options sont disponibles (à cocher) et choisir:

- **se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes** : pour se connecter sur le partage distant saisir le login et le mot de passe communiqué par la pim

Cliquez sur "**Terminer**", le lecteur réseau va être connecté et il va s'afficher dans l'Explorateur de Windows

MacOsx

- Dans le Finder  sur votre Mac, choisissez Aller > Se connecter au serveur.
- Saisissez l'adresse réseau de l'ordinateur ou du serveur dans le champ Adresse du serveur, voici un exemple : `smb://regalec.local.imev-mer.fr/localdata`
- Cliquez ensuite sur Se connecter.
- Sélectionnez votre mode de connexion au Mac :
 - *Utilisateur référencé* : **login / mot de passe**
- Si nécessaire, saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis sélectionnez les volumes de serveur ou les dossiers partagés.

Revision #6

Created 18 February 2026 09:56:08 by Nicolas Champeil

Updated 18 February 2026 10:34:34 by Nicolas Champeil